


基本操作

水(湯)を出す・止める



スパウト

スパウト開閉ボタンを押す。

ボタンが上がり、水(湯)が出ます。
(インデックスが見える状態)

スパウト開閉ボタンをもう一度押す。

ボタンが戻り、水(湯)が止まります。

シャワー

シャワー開閉ボタンを押す。

ボタンが上がり、水(湯)が出ます。
(インデックスが見える状態)

シャワー開閉ボタンをもう一度押す。

ボタンが戻り、水(湯)が止まります。


※スパウト開閉ボタンとシャワー開閉ボタンはゆっくり操作してください。ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。

※スパウト開閉ボタンとシャワー開閉ボタンを同時に押すと、スパウトとシャワーから同時に水が出るので注意してください。

水量調整

※調整がおかしい場合にお試し下さい。

吐水口の流量調節



吐水流量調節ハンドルを回す。

時計回りに回すと流量が少なくなり、
反時計回りに回すと多くなります。

吐水流量調節ハンドルで水を止めることはできません。

シャワーの流量調節




シャワー流量調節ハンドルを回す。

時計回りに回すと流量が少なくなり、
反時計回りに回すと多くなります。

シャワー流量調節ハンドルでシャワーを止めることはできません。

温度調整

温度調節の仕方



温度調節ハンドルを回す。

目盛り"40"を目安とし、好みの温度を
ポイントにあわせてください。

高温の湯を出すには

安全ボタンを押しながら回す。

安全ボタンは、目盛り"40"を超えた付近でロックされます。
これより高温の湯を出したいときは、安全ボタンを押しながら回してください。

安全ボタンを押して高温を使用した場合は、ハンドルを必ず目盛り"40"以下に戻しておいてください。

